

Viessmann
Kühl- und Tiefkühlaggregate
Kurzbedienungsanleitung



BÄRENKÄLTE
KÄLTE | KLIMA | LÜFTUNGSTECHNIK

Kurzbedienungsanleitung SD-Regelung

Weitere Funktionen siehe Montage- und Betriebsanleitung



Anlage ausschalten

Anzeige aktuelle Kühlraumtemperatur, z.B.

- 10

Drücken



Anzeige

OFF

Anlage einschalten

Anzeige

OFF

Drücken



Anzeige Softwarestand z.B.

Sd 3.11

Anzeige aktuelle Kühlraumtemperatur, z.B.

- 10

Manuelle Abtaugung einleiten

Anzeige aktuelle Kühlraumtemperatur, z.B.

- 10

Drücken



Anzeige

OFF

Beide Tasten drücken und gedrückt halten



Drücken



Tasten wieder loslassen. Wenn Verdampfer vereist ist, Anzeige im Wechsel z.B.

Abt. - 10

Anzeige, wenn Verdampfer nicht vereist ist z.B.

- 10

Parametereingabe

Achtung! Erfolgt innerhalb von ca. 10 sek. Keine Tastenbestätigung, werden die Werte gespeichert, und die aktuelle Kühlraumtemperatur wird wieder angezeigt

Paßworteingabe und Anwahl der Parameteradresse

Anzeige aktueller Kühlraumtemperatur z.B.

- 10

Beide Tasten drücken



Anzeige Parameteradresse

P.01

Drücken



Anzeige Parameterinhalt

1

Drücken bis Anzeige (Paßwort [P01] = 5)



5

Drücken Anzeige Parameteradresse



P.01

Drücken



Anzeige Adresse Solltemperatur

5Lt.

Drücken



Anzeige Adresse Abtaupause

Abh.

Drücken



Anzeige Adresse Abtaudauer

Abd.

Drücken



Anzeige Adresse Luftfeuchte

r.F.

Veränderung der Solltemperatur

Anzeige Adresse Solltemperatur

5Lt.

Drücken



Anzeige aktuelle Solltemperatur, z.B.

- 10

Zur Anwahl der gewünschten Solltemperatur drücken



Anzeige der gewünschten Solltemperatur, z.B.

- 8

Veränderung der Abtaupause

Anzeige Adresse Abtaupause

Abh.

Drücken



Anzeige aktuelle Abtaupause [h], z.B.

6.

Zur Anwahl der gewünschten Abtaupause drücken



Anzeige der gewünschten Abtaupause, z.B.

4.

Veränderung der Abtaudauer

Anzeige Adresse Abtaudauer

Abd.

Drücken



Anzeige aktuelle Abtaudauer [Min], z.B.

25.

Zur Anwahl der gewünschten Abtaudauer drücken



Anzeige der gewünschten Abtaudauer, z.B.

30.

Veränderung der gewünschten Luftfeuchtigkeit

Anzeige Adresse Luftfeuchtigkeit

r.F.

Drücken



Anzeige aktuelle Luftfeuchte

LO bzw. HI

Zur Anwahl der gew. Luftfeuchte drücken



Anzeige der gewünschten Luftfeuchte

HI bzw. LO

Short Operating Instructions SD-control board

Notice d'utilisation de la régulation SD






Further functions see Assembly and Operation Manual

Switch off unit / Eteindre l'installation

Display update Coldroom Temperature e.g.

Push

Display

Exemple d'affichage de la température

Appuyer

Affichage



Switch on unit / Allumer l'installation

Display

Push

Display software version e.g..

Display update Coldroom Temperature e.g.



Affichage

Appuyer

Affichage software version

Exemple d'affichage température de la chambre froide

Initialize manual defrosting / Effectuer un dégivrage manuel

Display update Coldroom Temperature e.g.







Push

Display

Push both keys and keep these pushed

Push

Get off both keys if a icecoil at the evaporator. Display in alternating e.g.

Exemple d'affichage de la température

Appuyer


Affichage

Appuyer sur les 2 chevrons qui demement appuyés

Appuyer

Relâcher les 2 chevrons lorsque l'évaporateur est givré

Display if no cecoil at the evaporator e.g.



Nouvel affichage, lorsque l'évaporateur n'est pas givré

Parameter Input / Entrée des paramètres

Attention ! It's within of approximately 10 sec. no key operation occurred, than the values are stored and the update Coldroom Temperature is at the display again.

Attention: Dix secondes après une operation les données sont archivées et la température de la chambre est affichée

Password Input and selecting the Parameter Address / Entrée du mot de passe et sélection du paramètre

Display update Coldroom Temperature e.g.








Push both keys

Display Parameter Address

Push

Display contents of Parameters

Push till Display (Password [P01] = 5)

Exemple d'affichage

Appuyer sur les 2 chevrons

Paramètre

Appuyer

Valeur paramètre

Appuyer jusqu'à l'affichage (Mot de passe [P01] = 5)

Push

Display Parameter Address

Push










Display Address Defrost break

Push

Display Address Defrost duration

Push

Display Address Humidity

Appuyer

Adresse du paramètre

Appuyer

Affichage de température de consigne

Appuyer

Adresse inter- valle de dégivrage

Appuyer

Adresse durée de dégivrage

Appuyer

Affichage adresse humidité

Changing Temperature setting / Modification de la Température de consigne






Display Address Temperature setting

Push

Display update Temperature setting e.g.

Push for selecting of the wanted Temperature setting

Display of the wanted Temperature setting e.g.

Adresse T° de consigne

Appuyer

Affichage actuel température de consigne par exp.

Pour sélectionner la température de consigne souhaitée appuyer sur chevron

Affichage T° de consigne souhaitée

Changing Defrost cycle / Modification de l'intervalle entre 2 dégivrages






Display Address Defrost cycle

Push

Display update Defrost cycle (h) e.g.

Push for selecting the Defrost cycle

Display of the wanted Defrost cycle e.g.

Adresse intervalle de dégivrage

Appuyer

Intervalle actuel

Pour sélectionner l'intervalle souhaité du dégivrage appuyer sur le chevron

Affichage de l'Intervalle de dégivrage souhaité

Changing Defrost time / Modification de la durée du dégivrage






Display Address Defrost time

Push

Display update Defrost time e.g.

Push for selecting the Defrost time

Display of the wanted Defrost time e.g.

Adresse durée dégivrage

Appuyer

Durée du dégivrage actuelle

Pour sélectionner la durée souhaitée de dégivrage appuyer

Affichage de la durée de dégivrage souhaitée par exp.

Changing of the wanted Humidity / Modification de l'hygrométrie






Display Address Humidity

Push

Display update Humidity

Push for selecting the wanted Humidity

Display of the wanted Humidity

Adresse hygrométrie

Appuyer

Affichage de l'hygrométrie actuelle

Pour sélectionner l'hygrométrie souhaitée appuyer

Affichage de l'hygrométrie souhaitée

